

F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
17	KLOPFSIGNAL - MESSKREIS 2	08	<ul style="list-style-type: none">• Motordrehzahl größer als 2000 min - '• Steuergerät - Referenzspannung für den Klopfsensor kleiner als 10 mV. Der Wert variiert in Abhängigkeit von der Motordrehzahl• Klopfspannung wird ausgewertet und ergibt für 20 aufeinanderfolgende Überprüfungen (im 100 ms Raster) einen unplausiblen Wert <p>Ersatzwerte: Siehe Fehlercode 16</p>

vectra16v.com