

F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
48	BATTERIE SPANNUNG NIEDRIG	01	<ul style="list-style-type: none">• Motor nicht im Betriebszustand: Start• Motor läuft seit mindestens 3 min• Spannung kleiner als 10 V <p>Auswirkungen</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät gleicht die Spannung bis zu einer gewissen Grenze aus. Generell werden die Lernfunktionen (Lambda -, Leerlauf - und Klopfregelung) gesperrt und mit den letzten gültigen Werten gerechnet.

vectra16v.com