

F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
57	LEERLAUF- FÜLLUNGSREGLER SPG. NIEDR.	39,40,41,42,43,44	<ul style="list-style-type: none">• Endstufendiagnose im Steuergerät (Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreis - Unterbrechung) <p>Ersatzwerte: Siehe Fehlercode 56</p>

vectra16v.com