

F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
73	LUFTMASSEN-MESSER SENSOR SPANNUNG NIEDR.	07	<ul style="list-style-type: none"> • Motor nicht im Betriebszustand: Start • Motordrehzahl größer als 520 min⁻¹ • Luftmassenmessersignal kleiner als 3,0 kg/h (Kurzschluß gegen Masse) <p>Ersatzwerte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Steuergerät rechnet für das Lastsignal mit einem Ersatzkennfeld abhängig von Motordrehzahl und Drosselklappenwinkel. • Falls das Drosselklappenpotentiometer ebenfalls defekt ist, wird mit folgenden Ersatzwerten gerechnet: <p>X 25 XE: Für Drehzahl kleiner als 1000 min⁻¹ mit Lastsignal = 2,0 ms Für Drehzahl größer als 1000 min⁻¹ mit Lastsignal = 3,0 ms</p> <p>X 30 XE: Für Drehzahl kleiner als 2000 min⁻¹ mit Lastsignal = 2,0 ms Für Drehzahl größer als 2000 min⁻¹ mit Lastsignal = 3,0 ms</p> <p>Hinweis: Fehler sind überwiegend durch Defekte in der Verkabelung zu erwarten.</p>