

Schnellprüfung F0: DATENLISTE

Nr.	TECH 1 - DISPLAY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
04	SIM. VL - SCHALTER	Zündung EIN Motor - Drosselklappe ZU (Gaspedal in Leerlaufstellung) Gaspedal etwas betätigen Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten (Vollgas geben)	AKTIV INAKTIV INAKTIV	21,22	53,12,30

vectra16v.com