

Schnellprüfung F0: DATENLISTE

Nr.	TECH 1 - DISPLAY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
08	KLOPF SIGNA L	<p>Zündung EIN</p> <p>Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm</p> <p>Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten</p> <p>Hinweis: Dieser Test funktioniert nur, wenn das Gaspedal nur einmal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchgetreten wird, nicht mehrmals hintereinander. Auch unter den oben genannten Bedingungen ist es möglich, daß das Klopfsignal nicht auf aktiv schaltet und trotzdem kein Fehler im System vorliegt.</p>	<p>INAKTIV</p> <p>INAKTIV</p> <p>kurzzeitig AKTIV</p>	16,17,18	11,29

vectra16v.com