

Schnellprüfung F0: DATENLISTE

| Nr. | TECH 1 - DISPLAY | Prüfbedingungen | Sollwert | Fehler- codes | Klemme |
|-----|---------------------|--|---|------------------|--------|
| 30 | AGR - VENTIL | Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Gaspedal etwas betätigen Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten (Vollgas geben) | INAKTIV wechselnd zwischen AKTIV und INAKTIV INAKTIV | 33,34,13 2 | 23,19 |

vectra16v.com