

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
	LFR - ABWEICHUNG	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten	110 bis 170 SCHRITTE	56, 57	-

vectra16v.com