

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
43	LFR - INTEGRATOR	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten	120 bis 148 SCHRITTE	56, 57	-

vectra16v.com