

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
44	LFR - KENNFELD - KOR	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher	120 bis 145 SCHRITTE	56, 57	-

vectra16v.com