

| Nr. | TECH 1 Display | Prüfbedingungen | Sollwert | Fehlercodes | Klemme |
|-----|----------------------|--|-----------------------------------|---------------|--------|
| 45 | 02 SENSOR KREIS 1 | Motor läuft im Leerlauf, kalt Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten (Vollgas geben) | OFFEN GESCHL. OFFEN | 13, 38, 39 | - |

vectra16v.com