

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
46	02 SENSOR KREIS 2	Motor läuft im Leerlauf, kalt Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten (Vollgas geben)	OFFEN GESCHL. OFFEN	89, 91, 98	-

vectra16v.com