

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
48	02 (LAMBDA) S. 2	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten	Spannungswechsel zwischen 0 und 1000 mV	89, 91, 98	47, 10

vectra16v.com