

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
50	LUFT / KRAFT. - V. 2	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten	wechselnd MAGER und FETT	121, 122	47, 10

vectra16v.com