

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
51	02 INTEGRATOR 1	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten	110 bis 145 SCHRITTE	13, 38, 39	-

vectra16v.com