

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
52	02 INTEGRATOR 2	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten	110 bis 145 SCHRITTE	89, 91, 98	-

vectra16v.com