

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
54	02 LL - KENNFELD 2	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten Hinweis: Dieser Wert wird nicht im Festspeicher abgelegt. Wenn das Steuergerät vom Kabelsatz getrennt wird, wird der Wert auf 128 Schritte zurückgesetzt.	65 bis 195 SCHRITTE	89, 91, 98	-

vectra16v.com