

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
55	02 TL - KENNFELD 1	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Hinweis: Dieser Wert wird nicht im Festspeicher abgelegt. Wenn das Steuergerät vom Kabelsatz getrennt wird, wird der Wert auf 128 Schritte zurückgesetzt.	115 bis 140 SCHRITTE	13, 38, 39	-

vectra16v.com