

| Nr. | TECH 1 Display | Prüfbedingungen | Sollwert | Fehlercodes | Klemme |
|-----|-----------------------|---|-------------------------|---------------|--------|
| 56 | 02 TL - KENNFELD 2 | Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Hinweis: Dieser Wert wird nicht im Festspeicher abgelegt. Wenn das Steuergerät vom Kabelsatz getrennt wird, wird der Wert auf 128 Schritte zurückgesetzt. | 115 bis 140 SCHRITTE | 89, 91, 98 | - |

vectra16v.com