

F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
01	BATT. SPANNUNG	Zündung EIN, alle Verbraucher ausschalten Motor starten Motor läuft im Leerlauf	11,5 bis 13,5 V größer 8 V 12,0 bis 16,0 V	48, 49	37,19

Hinweise zur Fehlersuche:

- Zündung EIN
- Motor starten
- Motor läuft

Sollwert:

- größer 11,5 V
- größer 8 V
- größer 13 V

Fehlerursache:

- Batterie entladen
- Korrodierte Kontakte
- Generator bzw. Regler defekt
- Generator bzw. Regler defekt
- Steuergerät K 61 defekt

vectra16v.com