

F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
35	LFR-KENNFELD D -KOR	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten Motor C 20 XE: Motor C 25 XE:	125 bis 133 Schritte 122 bis 135 Schritte	56, 57	-

Hinweis:

Die LFR-KENNFELD-KOR gibt an, wie groß der Soll-Luftbedarf des Motors ist
Über die LFR-KENNFELD-KOR kann eine Beurteilung der gelernten Werte des Systems nach einer Fahrt
(Geschwindigkeitseinfluß) erfolgen.

Hinweise zur Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

- Siehe Tafel F0:DATENLISTE, Prüfschritt 33