

**Tafel 2, Fehlercodetabelle**

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
122	BREMSLICHT SICHERUNG SPG. NIEDR.	15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Steuergerät erkennt am Eingang "Bremslichtsicherung" eine Spannung &lt; 1,5 V (Bremslichtsicherung defekt, Leitungsunterbrechung)</li><li>• Der Fehler wird nach 1 s gesetzt</li></ul> <p>Bei Fehlererkennung wird im MID-Display "F" angezeigt.</p>

vectra16v.com