

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
167	TANKGEBER SPANNUNG NIEDRIG	27	<ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät erkennt am Eingang "Tankgeber" eine Spannung < 3,12 V (Widerstand 23 Ω) (Kurzschluß gegen Masse)• Der Fehler wird nach ca 9,5 s gesetzt <p>Bei Fehlererkennung wird die Funktion "Reichweite" gesperrt und im MID-Display wird "F" angezeigt.</p>

vectra16v.com