

Tafel 2, Fehlercodetabelle

| Fehler-Code | Informationsgeber Fehlerursache | Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr. | Fehlercodespeicherung bei... |
|-------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| 168 | TANKGEBER SPANNUNG HOCH | 27 | <ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät erkennt am Eingang "Tankgeber" eine Spannung >9,38 V (Widerstand > 770 Ω) (Kurzschluß gegen Batteriespannung, Unterbrechung im Stromkreis)• Der Fehler wird nach ca 9,5 s gesetzt <p>Bei Fehlererkennung wird die Funktion "Reichweite" gesperrt und im MID-Display wird "F" angezeigt.</p> |

vectra16v.com