

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
169	AUSSENTEMPERATUR SENSOR SPANNUNG NIEDR.	23	<ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät erkennt am Eingang "Außentemperatur" einen Widerstand $< 661 \Omega$ (Kurzschluß gegen Masse)• Der Fehler wird nach ca 9,5 s gesetzt <p>Bei Fehlererkennung wird die Funktion "Außentemperatur" gesperrt und im MID-Display "F" wird angezeigt.</p>

vectra16v.com