

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
173	KRAFTST. - VERBR. SIGNAL SPANNUNG NIEDR.	-	<ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät erkennt am Eingang "Einspritzsignal" eine Spannung < 1,5 V (Kurzschluß gegen Masse)• Der Fehler wird nach ca 2 s gesetzt <p>Bei Fehlererkennung werden die Funktionen "Momentanverbrauch", "Durchschnittsverbrauch" und "Reichweite" gesperrt und im MID-Display "F" angezeigt.</p>

vectra16v.com