

<b>Fehler- code</b>	<b>Informationsgeber Fehlerursache</b>	<b>Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt</b>	<b>Fehlercodespeicherung bei . . .</b>
14	KÜHLMITTEL TEMP. SPANNUNG NIEDRIG	02	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motortemperatur &gt; 140 °C</li></ul> Wenn Fehlercode 14 gespeichert ist, nimmt das Steuergerät einen Ersatzwert von 80 °C

vectra16v.com