

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei . . .
48	BATTERIE SPANNUNG NIEDRIG	01	<ul style="list-style-type: none"> • Batteriespannung $U_B < 10$ V bei laufendem Motor • Bedingung muß nach dem Start für die Zeit $t > 3$ min anhalten <p>Wenn Fehlercode 48 gespeichert ist, gleicht das Steuergerät die Wirkung der Batteriespannung bis zu einer gewissen Grenze aus.</p> <p>LFR-KENNFELD-KOR und O2 KENNFELD KOR 1 werden gesperrt: d.h. der letzte Lernwert bleibt erhalten.</p>

vectra16v.com