

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei . . .
73	LUFTMENGENMESSER SPANNUNG NIEDRIG	03	<ul style="list-style-type: none"> • Motordrehzahl $> 1000 \text{ min}^{-1}$ • LUFTMENGENMESSER $< 0,15 \text{ V}$ <p>Wenn Fehlercode 73 gespeichert ist, rechnet das Steuergerät im Leerlauf mit Ersatzwerten abhängig von der Motordrehzahl, bei Teillast mit einem festen Lastsignal von $t_L = 4,8 \text{ ms}$ und einem festen Zündwinkel von $\alpha = 20^\circ \text{KW}$, bei Vollast mit einem festen Lastsignal von $t_L = 8,0 \text{ ms}$</p>

vectra16v.com