

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
01	BATT. SPANNUNG	Zündung EIN Motor starten Motor läuft im Leerlauf	11,5 bis 13,5 V > 8 V 13,0 bis 15,9 V	48, 49

Fehlersuche:

- Zündung EIN
- Motor starten
- Motor läuft

Sollwert:

- > 11,5 V
- > 8 V
- > 13 bis 15,5 V

Fehlerursache:

(Falls Sollwert **nicht** erreicht wird)

- Batterie entladen
Korrodierte Kontakte
- Generator bzw. Regler defekt
- Generator bzw. Regler defekt
- Steuergerät defekt

vectra16v.com