

## Multec-Zentraleinspritzung (C 16 NZ 2, 18 NZ, C 18 NZ) Schnellprüfung

### F0:DATENLISTE

Nr TECH 1 Display Prüfbedingungen Sollwert Fehlercodes Klemme 06 LFR-POSITION Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm

#### **Hinweis:**

Wird die Schrittzahl von 8 unterschritten oder von 26 überschritten (im Leerlauf ohne Last) für eine Zeit größer 10 s, so macht das Steuergerät nach Zündung AUS einen Schrittmotorreset. Nach 5 s Wartezeit Motor erneut starten. Wenn nach dieser Prozedur die Schrittzahl kleiner 8 oder größer 35 Schritte ist, ist die Fehlersuche einzuleiten.

Ist die Schrittzahl immer an der Grenze zu 26 (24 bis 28) so ist durch Einschalten einer Last (LICHT, HECKSCHEIBENHEIZUNG, AT-GETRIEBE in

"D

") dafür

zu sorgen, daß 26 Schritte für länger als 10 s überschritten werden. Danach wie oben beschrieben fortfahren.

8 bis 26 Schritte 35 C 5, C 6, C 8,  
C 9/D 1

vectra16v.com