

**Multec-Zentraleinspritzung (C 16 NZ 2, 18 NZ, C 18 NZ) Schnellprüfung  
F0:DATENLISTE**

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
10	02 KENNFELD	Zündung EIN  Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	INAKTIV  AKTIV	13, 44, 45	-

vectra16v.com