

**Multec-Zentraleinspritzung (C 16 NZ 2, 18 NZ, C 18 NZ) Schnellprüfung**  
**F0:DATENLISTE**

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
12	02 TEILL- KENNFELD	Zündung EIN  Motor läuft im Teillast-Bereich betriebswarm	128 Schritte  106 - 150 Schritte	13, 44, 45	-

vectra16v.com