

**Multec-Zentraleinspritzung (C 16 NZ 2, 18 NZ, C 18 NZ) Schnellprüfung****F0:DATENLISTE**

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
13	02 KENNFELD NR.	Fahrzeug mit MT Getriebe Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Motor läuft im Teillast-Bereich, betriebswarm  Fahrzeug mit AT-Getriebe Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Wählhebelposition P N Wählhebelposition R D 3 2 1 Motor läuft im Teillast-Bereich, betriebswarm	18 oder 19  0 bis 15  20 18 oder 19  0 bis 15	13, 44, 45	-

vectra16v.com