

**Multec-Zentraleinspritzung (C 16 NZ 2, 18 NZ, C 18 NZ) Schnellprüfung**  
**F0:DATENLISTE**

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
14	02 KENNFELD	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Motor läuft im Teillast-Bereich, betriebswarm	115 - 145 Schritte 115 - 145 Schritte	13, 44, 45	-

vectra16v.com