

Multec-Zentraleinspritzung (C 16 NZ 2, 18 NZ, C 18 NZ) Schnellprüfung**F0:DATENLISTE**

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
28	DREHMOM. -KO NTR.	Nur bei AT-Getriebe Konstantfahrt Getriebe schaltet unter Last Achtung ! Masseleitung am Zylinderkopf überprüfen.	INAKTIV AKTIV	75,76	D 7, B 5, C 21 D 1

vectra16v.com