

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
12 - C 13 N, C 16 LZ, C 16 NZ -	START ABMAGERUNG 12 . . .	Zündung EIN, Gaspedal in Leerlaufstellung Zündung EIN, Gaspedal in Vollaststellung, Motor starten Gaspedal zurück in Leerlauf- stellung	AUS EIN EIN	21, 22

Fehlersuche:

s. Prüfschritt 04

Sollwert:

s. Prüfschritt 04

Fehlerursache:

s. Prüfschritt 04

vectra16v.com