

| <b>Prüf-<br/>schritt</b>                 | <b>TECH 1-<br/>Display</b> | <b>Hinweis</b>   | <b>Sollwert</b>                | <b>Mögliche<br/>Fehlercodes</b> |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 14<br>- C 13 N,<br>C 16 NZ,<br>C 16 LZ - | PARK/NEUTRAL<br>14 . . .   | Zündung EIN,<br><br>Automatik Fzg.<br><br>Wählhebel in P/N<br><br>Wählhebel in Fahrstufe | <br><br><br>P-N<br><br>R-D-2-1 | 35                              |

**Fehlersuche:**

s. Prüfschritt 12 - E 16 NZ-

**Sollwert:**

s. Prüfschritt 12 - E 16 NZ-

**Fehlerursache:**

s. Prüfschritt 12 - E 16 NZ-

vectra16v.com