

MULTEC M (14 SE / C 14 SE / C 16 SE) Schnellprüfung F0:Datenliste

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
10	DREHMOM. - KONTR.	Nur bei AT-Getriebe Konstantfahrt Getriebe schaltet unter Last Achtung ! Masseleitung am Zylinderkopf überprüfen.	INAKTIV AKTIV	75,76	D 7, B 5, C 2 / D 1

vectra16v.com