

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
24	KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL	46, 47	<ul style="list-style-type: none"> • Motor läuft im Drehzahlbereich 1200 bis 5000 min⁻¹ • Motordrosselklappe ZU (Gaspedal in Leerlaufstellung) • Saugrohr-Absolutdruck kleiner als 23,6 kPa (236 mbar) • Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: 21, 22, 33, 34. • Wählhebelposition in "R", "D", "3", "2", "1" (nur Automatikgetriebe) • Fahrzeuggeschwindigkeit kleiner als 6 km/h (TECH 1 Anzeige) • Obige Bedingungen müssen für mindestens 6 s erfüllt sein. <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Leerlaufregelung wird abgeschaltet • Die Funktion Schubabschaltung wird abgeschaltet