

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

| FC    | Fehlercode-Setzbedingung   | Abhilfe |
|-------|--|---------|
| P0120 | <p data-bbox="293 331 592 434">DROSSELKLAPPEN-<br/>POTI SPANNUNG<br/>NIEDR.</p> <ul data-bbox="293 472 1094 577" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 472 1094 510">• Drosselklappen-Potentiometerspannung ist kleiner 0,2 V</li><li data-bbox="293 539 1094 577">• Der Fehler wird direkt bei Erkennung abgespeichert.</li></ul> <p data-bbox="293 613 464 645"><b>Ersatzwert:</b></p> <ul data-bbox="293 680 1227 719" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 680 1227 719">• Das Steuergerät rechnet mit einem drehzahlabhängigen Ersatzwert</li></ul> <p data-bbox="293 754 600 819"><b>Betroffene Klemmen:</b><br/>D8, D5, B2</p> | C-6     |

vectra16v.com