

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P1604	<p data-bbox="295 331 518 398">STEUERGERÄT ERSETZEN</p> <ul data-bbox="295 436 1300 582" style="list-style-type: none"><li>• Das Abspeichern der Lernwerte und der Einstellungen in den EEPROM kann vom Steuergerät nicht durchgeführt werden</li><li>• Der Fehler wird erkannt bei Zündung EIN.</li></ul> <p data-bbox="295 616 486 649"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 683 965 716" style="list-style-type: none"><li>• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.</li></ul> <p data-bbox="295 750 359 784">oder</p> <ul data-bbox="295 817 1268 963" style="list-style-type: none"><li>• Die vom Steuergerät gelesene Konfigurationsnummer des EEPROMs stimmt nicht</li><li>• Der Fehler wird erkannt bei Zündung EIN.</li></ul> <p data-bbox="295 996 486 1030"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 1064 965 1176" style="list-style-type: none"><li>• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.</li><li>• Der Motor springt nicht an.</li></ul> <p data-bbox="295 1209 598 1243"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="295 1254 311 1276">-</p>	C-2