

Nr .	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler-codes	Klemme
07	LEERLAUF-REGELUNG	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Motordrosselklappe ZU (Gaspedal in Leerlaufstellung) Motor läuft im Teillast - Bereich, betriebswarm	AKTIV INAKTIV	35	-

LEERLAUFREGELUNG ist ein interner Wert des Steuergerätes.

Alle elektrischen Verbraucher ausgeschaltet ?

KÜHLMITTEL TEMP.	OK ?	(Prüfschritt 02)
02 SENSOR KREIS geschlossen	OK ?	(Prüfschritt 09)
02 INTEGRATOR	OK ?	(Prüfschritt 11)
02 KENNFELD NR.	OK ?	(Prüfschritt 13)
02 KENNFELD	OK ?	(Prüfschritt 14)
S. PARK / NEUTRAL in Stellung Leerlauf (P - N)	OK ?	(Prüfschritt 31)
DK-POTI SIGNAL	OK ?	(Prüfschritt 04)
SGR. - DRUCKSENSOR	OK ?	(Prüfschritt 03)
LFR - POSITION	OK ?	(Prüfschritt 08)

Wenn alle oben genannten Prüfpunkte OK sind: Steuergerät von Bordnetz trennen (Reset), Test wiederholen!

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Sind alle o. g. Datenlistenparameter OK und der Motor läuft einwandfrei, so kann eine Abweichung in diesem Prüfschritt unberücksichtigt bleiben

Datenlistenparameter OK

- Steuergerät defekt