

Nr .	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler-codes	Klemme
13	02 KENNFELD NR .	<p>Fahrzeug mit MT - Getriebe</p> <p>Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Motor läuft im Teillast - Bereich, betriebswarm</p> <p>Fahrzeug mit AT - Getriebe <b>Handbremse anziehen und Fußbremse betätigen!</b> Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm</p> <p>Wählhebelposition P N 20 Wählhebelposition D 3 2 1 18 oder 19 Motor läuft im Teillast - Bereich, betriebswarm 0 bis 15</p>	<p>18 oder 19 0 bis 15</p> <p>20 18 oder 19 0 bis 15</p>		13,44,45

- Dieser Prüfschritt gibt an, in welchem Kennfeld sich das System befindet. Wird eine falsche Kennfeldnummer angezeigt, dann sind die folgenden Fehlerursachen zu überprüfen:

**Fehlersuche:**

**Sollwert:**

**Fehlerursache:**

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Mögliche Ursachen

- Motorlaufzeit zu kurz (Motor kalt!)
- Kühlmitteltemperaturfühler P 30 defekt
- Drosselklappenpotentiometer P 34 defekt
- Lambdasonde P 33 defekt
- Saugrohrdrucksensor P 23 defekt
- Getriebeschalter S 1 0 defekt

- Falls die unter Fehlerursache genannten Systeme keinen Defekt aufweisen, ist das Steuergerät zu tauschen

- Steuergerät defekt