

Nr .	TECH 1- Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
15	02 SIGNAL- WECHSEL	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	NICHT VORH	13,44,45	B 11 / B 10

Fehlersuche:**Sollwert:****Fehlerursache:**

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Datenlistenparameter 02
SIGNALWECHSEL wird nicht
benutzt

vectra16v.com