

Nr .	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler-codes	Klemme
18	LUFT /KRAFT . - VERH	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	wechselnd MAGER oder FETT	13,44,45	-

<p><b>Fehlersuche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Prüfschritt 18 ist ein interner Wert des Steuergerätes und ist abhängig von der Lambdasondenspannung, die das Steuergerät registriert.</li> <li>• TECH 1 Display wechselnd</li> <li>• Prüfschritt 9 - 14</li> </ul>	<p><b>Sollwert:</b></p> <p>ca. 1 bis 5 mal pro Sek.</p> <p>OK</p>	<p><b>Fehlerursache:</b> (Falls Sollwert nicht erreicht wird)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wechselt schneller: Abgasrückführsystem undicht</li> <li>• Lambdasondenverschraubung lose</li> <li>• Zündaussetzer eines Zylinders</li> <li>• wechselt sehr langsam: Lambdasonde durch Bleitetraethyl defekt, oder an der Außenseite mit Silikon / Benzin Unterbodenschutz verschmutzt</li> <li>• Steuergerät defekt</li> </ul>
---	---	--

vectra16.com