

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
26	KLOPF SPANNUNG	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	2,0 bis 3,0V	D 3	16
Fehlersuche: <ul style="list-style-type: none">• siehe Prüfschritt 25					
Sollwert:		Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)			

vectra16v.com