

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
28	KLOPFVERST. 4, 1	<p>Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm</p> <p>Motor läuft im Teillast - Bereich, betriebswarm</p> <p>Hinweis: Da der Motor keinen Nockenwellensensor besitzt, ist das Steuergerät nicht in der Lage festzustellen, welcher Zylinder klopft! Nr. 1 oder Nr. 4</p> <p>Gasstoß geben</p>	<p>0 °KW kleiner 1 °KW</p> <p>größer 1 °KW</p>	18	A4
Fehlersuche:		Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)		
<ul style="list-style-type: none"> • siehe Prüfschritt Nr. 27 					