

Nr .	TECH 1- Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
30	KLOPFVERST. 3, 2	<p>Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Motor läuft im Teillast - Bereich, betriebswarm</p> <p>Hinweis: Da der Motor keinen Nockenwellensensor besitzt, ist das Steuergerät nicht in der Lage festzustellen, welcher Zylinder klopft! Nr. 2 oder Nr. 3</p> <p>Gasstoß geben</p>	<p>0 °KW kleiner 1 °KW</p> <p>größer 1 °KW</p>	18	A4
Fehlersuche:		Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)		
<ul style="list-style-type: none"> • siehe Prüfschritt Nr. 29 					