

Nr .	TECH 1- Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
37	ZÜNDKENN- FELD 91	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Hinweis: Wurde Kraftstoff mit 91 Oktan getankt, so ist die TECH 1 - Anzeige AKTIV richtig Siehe F0: Datenliste Nr.: 25 , 27, 28, 29, 30 Wenn Prüfschritt 37 + 38 INAKTIV sind, so muß Kraftstoff mit 98 Oktan getankt sein!	INAKTIV AKTIV	18	-

vectra16v.com